BEDIENUNGSANLEITUNG

Elve

Außenteil

www.thermia.com

Die Originalanweisungen sind in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachversionen handelt es sich um Übersetzungen der Originalanweisungen. (Richtlinie 2006/42/EG)

© Copyright Thermia AB

1 Vorwort 4
2 Wichtiger Hinweis 5
2.1 Sicherheitsmaßnahmen 5
2.2 Entsorgung 6
3 Sicherheitszone 6
4 Wartung 8
4.1 Reinigung des Außenteils 8
4.2 Service 9

1 Vorwort

Der Kauf eines Produkts von ist ein Bekenntnis zur Zukunft.

Eine Wärmepumpe nutzt eine erneuerbare Energiequelle, um Ihr Zuhause mit Heizwärme, Warmwasser und in einigen Fällen auch mit Kühlung zu versorgen. Sie wurde als zuverlässige und bequeme Lösung entwickelt und sorgt gleichzeitig für einen effizienten Betrieb. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von entschieden haben. Wir schätzen Ihr Vertrauen und Ihre Investition in die Zukunft und begleiten Sie auf diesem Weg über viele Jahre.

2 Wichtiger Hinweis

2.1 Sicherheitsmaßnahmen

Warnung



Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie mit unzureichender Erfahrung und unzureichenden Kenntnissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Nutzer darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Warnung



Das Außenteil darf nur von qualifizierten Installateuren geöffnet werden.

Warnung



Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Warnung



Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Warnung



Führen Sie keine bautechnischen Veränderungen durch, die sich auf die Betriebssicherheit des Produkts auswirken könnten.

2.2 Entsorgung

Geräteentsorgung

Achtung

Wenn die Wärmepumpe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat und verschrottet werden muss, ist sie einer Recycling-/Aufbereitungsanlage zuzuführen, um sicherzustellen, dass die Wärmepumpe gemäß den gesetzlichen Vorgaben demontiert, recycelt und entsorgt wird. Vor Ort geltende Regeln und Vorschriften zur ordnungsgemäßen Absaugung und Entsorgung von Kältemittel und Kompressoröl müssen befolgt werden.

Hinweis


Nach der Rückgewinnung des Kältemittels aus dem Kühlkreis mit der Absicht der Außerbetriebnahme und/oder Entsorgung muss ein gut sichtbares Etikett angebracht werden, das das Datum der Rückgewinnung sowie die Unterschrift der Person, die die Arbeiten durchgeführt hat, enthält.

3 Sicherheitszone


Das Gerät wird mit R290 befüllt, einem entflammbaren Kältemittel. Es ist wichtig, die Sicherheitszone um das Außenteil herum zu beachten. Halten Sie diesen Bereich immer frei von offenen Flammen und Zündquellen wie Grill, brennenden Zigaretten usw.

Warnung


Halten Sie den Bereich um das Außenteil frei von Zündquellen und offenen Flammen. Siehe Maße gemäß den folgenden Bildern.




Sicherheitszone bei Installation in einem offenen Bereich.




Sicherheitszone bei Installation vor einer Wand.



Sicherheitszone bei Installation vor einer Wand mit Halterung.





Sicherheitszone bei Installation an einer Gebäudeecke.

4 Wartung

4.1 Reinigung des Außenteils

Um ein gutes Betriebsumfeld für das Außenteil zu gewährleisten, ist es wichtig, den Bereich um das Außenteil sauber zu halten sowie das Außenteil selbst sauber und frei von u. a. Schmutz, der Verstopfungen/Blockaden verursachen kann, zu halten.

Es wird Folgendes empfohlen:

– Führen Sie alle 1–2 Monate eine leichte Reinigung durch.
– Führen Sie 2–3 Mal pro Jahr eine gründliche Reinigung durch.

In staubigen oder stark verschmutzten Umgebungen werden kürzere Intervalle empfohlen.

Arbeitsanweisung

Sicherheit

– Schalten Sie bei Wartungsarbeiten und der Reinigung des Außenteils die Wärmepumpe aus und trennen Sie, wenn möglich, die Stromversorgung.
– Verwenden Sie keine Hochdruckgeräte.
– Vermeiden Sie das Besprühen elektrischer Bauteile.
– Denken Sie daran, nach Abschluss der Wartung und Reinigung des Außenteils die Stromversorgung wiederherzustellen und die Wärmepumpe wieder einzuschalten.

Bereich freimachen (leichte Reinigung)

– Entfernen Sie Blätter, Schmutz und Ablagerungen rund um das Gerät.
– Halten Sie mindestens die Sicherheitszonen als Freiraum um das Außenteil ein. Siehe hierzu Kapitel: **Sicherheitszone für Außenteil.**
– Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr und der Luftauslass nicht blockiert sind.

Reinigen Sie die Lamellen des Wärmetauschers (gründliche Reinigung)

– Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
– Reinigen Sie vorsichtig in Richtung der Lamellen.
– Vermeiden Sie es, die Lamellen zu biegen oder zu beschädigen.

Spülen Sie die Einheit ab (leichte Reinigung)

– Verwenden Sie einen Niederdruck-Gartenschlauch.
– Spülen Sie nach Möglichkeit von außen nach innen
– Verwenden Sie keine Chemikalien und tauchen Sie elektrische Teile nicht in Flüssigkeit ein.

Machen Sie den Ablass frei und entfernen Sie Eis (leichte Reinigung)

- Stellen Sie sicher, dass die Ablauföffnungen frei sind.
- Entfernen Sie Eisablagerungen vorsichtig, ohne scharfe Werkzeuge.

4.2 Service

Service

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker, wenn die Leistung nachlässt, Fehler auftreten oder ungewöhnliche Geräusche vorhanden sind.

Eine jährliche professionelle Wartung wird empfohlen.

Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Thermia übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler in Katalogen, Broschüren oder anderen gedruckten Materialien. Thermia behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Dies gilt ebenfalls für Produkte, die bereits in Auftrag genommen wurden, sofern die Änderungen möglich sind, ohne dass anschließend Änderungen an bereits vereinbarten Spezifikationen erforderlich werden. Alle Warenzeichen in diesem Material sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Thermia AB und das Thermia AB-Firmenlogo sind Warenzeichen der Thermia AB. Alle Rechte vorbehalten.

AWEL01UG103

Produced by Thermia AB © 2026